

**POLIZA DE GARANTIA**

PRODUCTO: CAMARA DE BURBUJAS  
 MARCA: RECYCLE COLORS BY MASTER  
 MODELO: RC-BUBBLE  
 CONTENIDO: 1 PIEZA

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fabrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL/FAX: 5887 8036 o al TEL: 5887 1250, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo ó similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: \_\_\_\_\_

DIRECCION Y TELEFONO: \_\_\_\_\_

FECHA DE COMPRA: \_\_\_\_\_

**IMPORTADOR:**  
**DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.**  
 Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo  
 CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México  
 TEL: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250  
 RFC: DCA 990701 RB3

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

PRODUCTO: CAMARA DE BURBUJAS  
 MARCA: RECYCLE COLORS BY MASTER  
 MODELO: RC-BUBBLE  
 CONTENIDO: 1 PIEZA

**RC-BUBBLE**

Gracias por adquirir productos RECYCLE COLORS BY MASTER los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.



**ADVERTENCIA**  
**POR FAVOR ANTES DE UTILIZAR SU NUEVA CAMARA DE BURBUJAS LE RECOMENDAMOS, LEA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL.**

\* Su CAMARA DE BURBUJAS crea un ambiente maravilloso.


\* Usted puede graduar la cantidad de burbujas que desee.

## OPERACIÓN

1.- Para llenar el depósito de líquido para burbujas, (**liquido no incluido**)

- afloje los tornillos de la parte trasera
- levante la carcasa.
- Tome el depósito y vierta el líquido para burbujas

**Figura 1**



**Figura 1**

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto Recycle Colors by Master

**Póngase en contacto con nosotros mediante:**

- \* Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su e-mail
- \* Atención personalizada: Gerencia de calidad y soporte técnico.

- A toda la república. Lada sin costo; 01 800 670 7079 y 01 800 849 3448.
- Local: 58-87-49-22 y 58-87-81-42
- Para ambos teléfonos solicite las extensiones: 255, 226 y /o 551.

**UN TECNICO CALIFICADO Y ESPECIALIZADO EN SU PRODUCTO LO ATENDERA.**



[www.master.com.mx](http://www.master.com.mx)

[ventas@master.com.mx](mailto:ventas@master.com.mx)





## OPERACION CON BATERIAS

1.- Abra el compartimiento de baterías, deslizando la tapa ubicada en la parte superior de su CAMARA DE BURBUJAS.

2.- Inserte 8 baterías tamaño "AA" alcalinas (**no incluidas**). Figura 3.

3.- Otra alternativa de operación sería el utilizar un adaptador de 12 Vcc 1 A Figura 4.



### PRECAUCION:

No introduzca los dedos en el interior de las piezas giratorias de la CAMARA DE BURBUJAS mientras esta en funcionamiento. Maneje la CAMARA DE BURBUJAS con el cuidado debido para evitar la fuga del líquido para burbujas.

2.- Utilice solo líquido para burbujas de buena calidad para llenar el depósito.

3.- Gire el interruptor que se encuentra en la parte trasera de su CAMARA DE BURBUJAS a la posición de encendido (ON / OFF).

4.- Usted puede conseguir un mejor ángulo de posición de su CAMARA DE BURBUJAS.

5.- Con el fin de mejorar el efecto, puede adquirir un Deco Strobe ó Mini Pinspot (**no incluido**). Deslice el mango del Deco estroboscópica o Mini pinsport sobre los resortes en la parte superior de su CAMARA DE BURBUJAS. Ajuste el ángulo para conseguir el mejor efecto. (Figura 2)

